

POWER SMITH

WORK LIGHTS

**30,000 LUMEN DUAL-HEAD
LED WORK LIGHT WITH TRIPOD**

PWLD300T

Operator's Manual



**TOLL-FREE
HELP LINE: 888-552-8665**

WWW.POWERSMITHPRODUCTS.COM


⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, user must read and understand this operator's manual before operating this product.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

 **CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK, Do not use with extension cord near water or where water may accumulate. Keep work light at least 16 feet from pools and spas. Keep plugs and receptacles dry. Use only three-wire outdoor extension cords with grounded plugs and grounded receptacles.

 **WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY



- **Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided** on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the work lights in wet location. Receptacles are available having the built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- **Use only with an extension cord for outdoor use**, such as an extension cord of cord type: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, or SJTOW, SJTOW-A.
- **Do not look directly at the lighted lamps to avoid eye injuries.**
- **Always keep the work light away from any flammable surface or materials.**
- **Always check for damaged or worn-out parts before using the work light.** Broken parts will affect the operation of the work light. Replace or repair damaged or worn parts immediately. If repairs are needed, consult a professional electrician.
- **Do not use a pressure washer to clean this product.**
- **Do not modify the work light in any way.** Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the product. There are specific applications for which the work light was designed.
- **Store the work light in a secure place out of the reach of children.** Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	PWLD300T
Rated Power	120V~/60Hz, 270W
Brightness	7500 / 15,000 / 22,500 / 30,000 Lumens
Color Temperature	5000K Bright White
CRI	>80
Cord	10 ft. 18/3 SJTW
Tripod Height	29" - 70"
Net Weight	20 lb.

KNOWING YOUR WORK LIGHT



1. Carrying Handle
2. Work Light Heads
3. Lens
4. Side Locking Knobs
5. Rocker Switches
6. Power Cord
7. Stand
8. Tripod

FIG 1

UNPACKING AND CONTENT

IMPORTANT! Due to modern mass production techniques, it is unlikely the product is faulty or that a part is missing. If you find anything wrong, do not operate the product until the parts have been replaced or the fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

CONTENTS IN PACKAGE

<u>Description</u>	<u>Q'TY</u>	<u>Description</u>	<u>Q'TY</u>
Work Light Heads	2	Tripod	1
Stand	1	Operator's Manual	1
Carrying Handle	1		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SET UP AND ADJUST THE TRIPOD (FIG 2)

1. Loosen the tripod locking knob (F).
2. Push down the leg connector (A) until the legs (B) are fully extended and firmly tighten the locking knob (F).
3. Adjust the height of the tripod by unlocking the flip locks (C1 & C2) and raising the center poles (D1 & D2) of the tripod. Lock the flip locks when the tripod reaches the desired height.

NOTE: The maximum height of this tripod is 70".

4. Loosen the twist collar (C3) and adjust the extendable leg (B2) to level the tripod on uneven surfaces. Tighten the collar (C3) after leveling.

ATTACH THE CARRYING HANDLE TO THE STAND (FIG 2)

1. Place the carrying handle (1) vertically on the stand (7).
2. Use two hex screws (10), flat washers and spring washers to secure the carrying handle on the stand as shown in FIG 2.

ATTACH THE WORK LIGHT HEADS TO THE STAND (FIG 2, 3)

1. Place the stand (7) on a flat surface.
2. Use the locking knobs (8), flat washers and spring washers to secure both work light heads on the sides of the stand as shown in FIG 2.
3. Use a twist knob (12) to attach the power cable connector (13) to the carrying handle as shown in FIG 3.

ATTACH THE WORK LIGHT ASSEMBLY TO THE TRIPOD (FIG 2, 4)

1. Place the work light assembly on the top of the tripod. Insert bottom ends of the two Hex screws (10) into two holes on the supporting bracket (E).
2. Use the bracket locking system (E1, E2 and E3) to secure the work light assembly to the tripod as shown in FIG 4.




FIG 2




FIG 3




FIG 4

OPERATION

ADJUSTING THE LIGHT DIRECTION

Each of the work light heads can be tilted vertically up to 30° down or 90° up.

To Adjust the Light Direction, loosen the side locking knob (4-FIG 1). Adjust the work light head to the desired position, and retighten the knob.

SWITCH ACTION

Each of the work light heads has a rocker switch (5) located on the back.

Press the switch on the left side marked "I" to turn on the work light at 7500 lumens. Press the switch on the right side marked "II" to turn on the work light at 15,000 lumens. Turn off the work light by setting the switch in the middle position "O". See FIG 5.

Always turn the work light off before unplugging.




FIG 5

MAINTENANCE

Your work light requires very little care and maintenance. Simply clean the lens regularly with a non-abrasive cleaner. Use the similar care for the stand and tripod.



WARNING: Always make sure the work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it.

WARRANTY

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 5 (Five) years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear or damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Prior to returning your tool to store location of purchase, please call the Toll-Free Help Line for possible solutions.

HELP LINE

For questions about this or any other PowerSmith™ product,

Please call Toll-Free: **888-552-8665.**

Or visit our website: **www.powersmithproducts.com**

©Richpower Industries, Inc. All Rights reserved

Richpower Industries, Inc.
736 Hampton Road
Williamston, SC 29697

Printed in China, on recycled paper

POWER SMITH

WORK LIGHTS

LAMPE DE TRAVAIL DEL DOUBLE
DE 30 000 LUMENS
AVEC TRÉPIED

PWLD300T

Manuel d'utilisation



LIGNE D'ASSISTANCE
SANS FRAIS: **888-552-8665**

WWW.POWERSMITHPRODUCTS.COM

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et doit comprendre ce manuel de l'opérateur avant de fonctionner cet produit.

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET ASSIMILEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION avant de vous servir de cet équipement. Sinon vous risquez commotion électrique, début d'incendie et/ou blessures.

! **ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** Ne pas utiliser avec une rallonge électrique près de l'eau ou à un endroit où l'eau peut s'accumuler. Garder la lampe de travail à au moins 4,8 m (16 pi) des piscines et des spas. Garder les fiches et prises de courant au sec. N'utiliser que des rallonges électriques à trois fils avec les fiches et prises de courant mises à la terre.

! **AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE PERSONNELLE.**



- **Un disjoncteur de fuite de terre doit être fourni** sur les circuits ou les prises de courants utilisés pour cette lampe de travail pour emplacement mouillé. Les embases de connecteur sont dotées d'une protection de fuite à la terre et peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
- **N'utiliser qu'avec des cordons prolongateurs prévus pour un usage extérieur**, comme ceux des types suivants : SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A ou SJTOW, SJTOW-A.
- **Ne pas regarder directement une lampe allumée pour éviter des lésions oculaires.**
- **Garder toujours la lampe de travail à l'écart de toute surface ou tout matériel inflammable.**
- **Avant d'utiliser la lampe de travail, vérifier toujours qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou usées.** Les pièces brisées compromettent le bon fonctionnement de la lampe de travail. Remplacer ou réparer immédiatement les pièces endommagées ou usées. Si des réparations sont nécessaires, consulter un électricien professionnel.
- **Ne pas utiliser de laveuse à pression pour nettoyer cet article.**
- **Ne pas modifier la lampe de travail de quelque façon que ce soit.** Toute modification non autorisée peut compromettre la fonction et/ou la sécurité et affecter la vie utile du produit. Cette lampe de travail a été conçue pour des applications particulières.
- **Ranger la lampe de travail dans un lieu sûr, hors de portée des enfants.** L'inspecter pour vous assurer qu'elle est en bon état avant de la ranger ou de la réutiliser.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS

Modèle	PWLD300T
Puissance nominale	120 V~ / 60 Hz, 270 W
Luminosité	5000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 Lumens
Température de couleur	5000K, brillant Blanc
CRI	>80
Cordon	3,0 m, 18/3 SJTW
Hauteur du Trépied	74 - 178 cm
Poids net	9,09 kgs

VOTRE LAMPE DE TRAVAIL DEL



1. Poignée de transport
2. Têtes de la lampe de travail
3. Lentille
4. Bouton de verrouillage latéral
5. Interrupteurs à bascule
6. Cordon d'alimentation
7. Pied
8. Tripode

FIG 1

OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET CONTENU

IMPORTANT! Grâce à des techniques modernes de production de masse, il est peu probable que la produit est défectueux ou qu'une pièce est manquante. Si vous trouvez quelque chose de mal, ne pas faire fonctionner la produit jusqu'à ce que les parties ont été remplacés ou la faute a été corrigée. Le fait de ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

CONTENU DE CARTON DE PIÈCES EN VRAC

Description	Quan	Description	Quan
Têtes de la lampe de travail	2	Tripode	1
Pied	1	Manuel d'utilisation	1
Poignée de transport	1		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RÉGLAGE DU TRIPODE (FIG. 2)

1. Desserrer le bouton de verrouillage du tripode (F).
2. Enfoncer le connecteur des pattes (A) jusqu'à ce qu'elles soient (B) complètement allongées, puis resserrer fermement le bouton de verrouillage (F).
3. Régler la hauteur du tripode en déverrouillage des verrous de levier (C1, C2) et en soulevant les poteaux centraux (D1, D2) du tripode. verrouillez les verrous du levier lorsque le tripode atteint la hauteur désirée.

REMARQUE: La hauteur maximale du tripode est de 178 cm.

4. Desserrer la bague à vis (C3) et régler la jambe télescopique (B2) au niveau du trépied sur des surfaces inégales. Serrer le collier (C3) après la mise.

FIXATION DE LA POIGNÉE DE TRANSPORT AU PIED (FIG. 2)

1. Placer la poignée de transport (1) à la verticale sur le pied (7).
2. Utilisez deux vis à tête hexagonale (10), des rondelles plates et des rondelles grower pour fixer la poignée sur le pied comme montré à la figure 2.

FIXATION DES TÊTES DE LA LAMPE DE TRAVAIL AU PIED (FIG. 2, 3)

1. Placer le pied (7) sur une surface plane.
2. Se servir des boutons de verrouillage (8), de rondelles plates et à ressort pour fixer les deux têtes de la lampe de travail aux côtés du pied comme montré à la figure 2.
3. Se servir d'un bouton à vis (12) pour fixer le connecteur du câble d'alimentation (13) à la poignée de transport comme montré à la figure 3.

FIXATION DE LA LAMPE DE TRAVAIL AU TRIPODE (FIG. 2, 4)

1. Placer l'ensemble de lumière de travail sur le dessus du trépied. Insérez les extrémités inférieures des deux vis à six pans (10) en deux trous sur le support d'appui (E).
2. Utiliser le système de verrouillage de support (E1, E2 et E3) pour fixer l'ensemble de la lumière de travail sur le trépied comme représenté sur la figure 4.




FIG 2




FIG 3




FIG 4

FONCTIONNEMENT

RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU FAISCEAU LUMINEUX

Chacune des têtes de la lampe de travail peut être basculée à la verticale jusqu'à un angle de 30 degrés vers le bas ou de 90 degrés vers le haut.

Pour régler la direction du faisceau lumineux, desserrer le bouton de verrouillage latéral (4-FIG 1). Régler la tête de la lampe de travail à la position désirée, puis resserrer le bouton.

INTERRUPTEUR

Chacune des têtes de la lampe de travail est dotée d'un interrupteur de bascule (5) situé à l'arrière de la lampe de travail.

Appuyez sur l'interrupteur sur le côté gauche marqué «I» pour allumer la lampe de travail à 7500 lumens. Appuyez sur l'interrupteur sur le côté droit marqué «II» pour allumer la lampe de travail à 15 000 lumens. Éteignez la lampe de travail en plaçant l'interrupteur en position médiane «O». Voir la figure 5.

Éteignez toujours la lampe de travail avant de la débrancher.




FIG 5

5

ENTRETIEN

Votre lampe de travail exige très peu de soin et d'entretien. Nettoyer simplement les lentilles régulièrement avec un nettoyeur non abrasif. Entretienir le pied et le tripode de la même manière.

⚠ AVERTISSEMENT: S'assurer toujours que la lampe de travail est débranchée et qu'elle a complètement refroidi avant de tenter de la nettoyer.

GARANTIE

Ce produit est garanti exempt de défauts dus au matériaux et à la main d'œuvre pendant 5 ans à compter de sa date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale ni les détériorations ou dommages dus à négligence, utilisation anormale ou accident. L'acheteur d'origine est couvert par cette garantie mais elle n'est pas transférable. Avant de renvoyer votre l'outil au magasin d'achat, s'il vous plaît appelez sans frais la ligne d'aide pour les solutions possibles.

LIGNE D'ASSISTANCE

Pour vos questions sur ce produit ou un autre de **PowerSmith™**, veuillez utiliser en Amérique du Nord ce numéro d'appel sans frais: **888-552-8665**.

Ou visitez notre site web: **www.powersmithproducts.com**

POWER SMITH

WORK LIGHTS

**LUZ DE TRABAJO DE LED, DOBLE CABEZAL DE
30000 LÚMENES, CON TRÍPODE**

PWLD300T

Manual del Operario



**LÍNEA DE AYUDA
GRATUITA: 888-552-8665**

WWW.POWERSMITHPRODUCTS.COM


⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de la herida, el usuario debe leer y deber comprender el manual de este operario antes de operar este instrumento.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación, podría resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

 **PRECAUCIÓN:** RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. No usar con un cordón prolongador cerca del agua ni donde pueda acumularse agua. Mantener la luz a una distancia de al menos 16 pies de piscinas y piletas. Mantener secos los enchufes y receptáculos. Usar exclusivamente cordones prolongadores para intemperie, con enchufes y receptáculos con puesta a tierra.

 **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO ELECTROCUCIÓN O LESIONES PERSONALES



- Se debe utilizar un interruptor de pérdidas accidentales a tierra (GFCI) en los circuitos o tomacorrientes que se vayan a usar para la luz de trabajo en un lugar mojado. Se dispone de receptáculos con protección de GFCI integrada que se pueden usar para esta medida de seguridad.
- Use solamente con un cordón de alargamiento para uso exterior, como un cordón de alargamiento de uno de los siguientes tipos: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A ó SJTOW, SJTOW-A.
- No mire directamente a las luces encendidas para impedir lesiones en los ojos.
- Mantenga apartada siempre la luz de trabajo de cualquier superficie o material inflamable.
- Compruebe siempre si hay piezas dañadas o desgastadas antes de usar la luz de trabajo. Las piezas rotas afectarán la operación de la luz de trabajo. Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas de inmediato. Si es necesario efectuar reparaciones, consulte con un electricista profesional.
- No use un lavador a presión para limpiar este producto.
- No modifique la luz de trabajo de ninguna manera. La modificación no autorizada puede impedir el funcionamiento y la seguridad y podría afectar la vida útil del producto. Hay aplicaciones específicas para las que fue diseñada la luz de trabajo.
- Almacene la luz de trabajo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Inspecciónela para ver si está en buenas condiciones de operación antes de almacenarla y antes de volver a ponerla en servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Modelo PWLD300T
 Potencia nominal 120V~/60Hz, 270W
 Brillo 7500 / 15000 / 22500 / 30000 lúmenes
 Temperatura de color 5000K, Blanco Brillante
 CRI >80
 Cable 10 pies, 18/3 SJTW
 Altura del trípode 29" - 70"
 Peso neto 20 libras

SU LUZ DE TRABAJO DE LED



1. Asa de transporte
2. Cabezas de luces de trabajo
3. Lente
4. Perilla de traba lateral
5. Interruptores de balancín
6. Cordón de alimentación
7. Pedestal
8. Trípode

FIG 1

DESEMPAQUETADO Y CONTENIDO

¡IMPORTANTE! Debido a las modernas técnicas de producción en masa, es poco probable que la producto está defectuoso o que una parte se pierde. Si encuentra algo incorrecto, no opere la producto hasta que las partes han sido sustituidos o la falla ha sido corregida. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves.

PIEZAS SUELTAS EN LA CARTÓN

Descripción	CANT.	Descripción	CANT.
Cabezas de luces de trabajo	2	Trípode	1
Pedestal	1	Manual del operario	1
Asa de transporte	1		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

AJUSTE DEL TRÍPODE (FIG 2)

1. Afloje la perilla de traba del trípode (F).
2. Empuje hacia abajo el conector de la pata (A) hasta que las patas (B) estén completamente desplegadas y apriete firmemente la perilla de traba (F).
3. Ajuste la altura del trípode al desbloqueo de las cerraduras de la palanca (C1, C2) y al subir los postes centrales (D1, D2) del trípode. bloquear las cerraduras de la palanca cuando el trípode alcance la altura deseada.

NOTA: La altura máxima de este trípode es de 70".

4. Afloje el anillo de fijación (C3) y ajuste la pierna prorrogable (B2) para nivelar el trípode sobre superficies irregulares. Apriete el collar (C3) después de la nivelación.

CONEXIÓN DEL ASA DE TRANSPORTE EN EL SOPORTE (FIG 2)

1. Ponga el asa de transporte (1) verticalmente en el soporte (7).
2. Utilice dos tornillos hexagonales (10), arandelas planas y arandelas de resorte para fijar el asa de transporte en el soporte como se muestra en la figura 2.

CONEXIÓN DE LAS CABEZAS DE LAS LUCES DE TRABAJO EN EL PEDESTAL (FIG 2, 3)

1. Coloque el pedestal (7) sobre una superficie plana.
2. Use las perillas de traba (8), las arandelas planas y las arandelas de resorte para sujetar ambas cabezas de las luces de trabajo, en las partes laterales del pedestal según se muestra en la figura 2.
3. Use una perilla de torsión (12) para sujetar el conector del cable de alimentación (13) en el asa de transporte según se muestra en la figura 3.

CONEXIÓN DEL CONJUNTO DE LUZ DE TRABAJO EN EL TRÍPODE (FIG 2, 4)

1. Coloque el conjunto de la luz del trabajo en la parte superior del trípode. Inserte el extremo inferior termina de los dos tornillos hexagonales (10) en dos orificios de la brida de soporte (E).
2. Utilice el sistema de bloqueo del soporte (E1, E2 y E3) para fijar el conjunto de luz de trabajo en el trípode, como se muestra en la figura 4.




FIG 2




FIG 3




FIG 4

UTILIZACIÓN

AJUSTE DEL SENTIDO DE LA LUZ

Cada una de las cabezas de las luces de trabajo puede inclinarse verticalmente hasta 30° hacia abajo o 90° hacia arriba.


Para ajustar el sentido de la luz, afloje la perilla de traba lateral (4-FIG 1). Ajuste la cabeza de la luz de trabajo a la posición deseada y vuelva a apretar la perilla.

INTERRUPTOR

Cada una de las cabezas de las luces de trabajo está equipada con un interruptor de balancín (5) ubicado en la parte trasera de la luz de trabajo.

Presione el interruptor en el lado izquierdo marcado con "I" para encender la luz de trabajo a 7500 lúmenes. Presione el interruptor en el lado derecho marcado "II" para encender la luz de trabajo a 15000 lúmenes. Apague la luz de trabajo colocando el interruptor en la posición intermedia "O". Vea la figura 5.

Siempre apague la luz de trabajo antes de desenchufarla.



ANTENIMIENTO

Su luz de trabajo requiere muy poco cuidado y mantenimiento. Simplemente limpie la lente con regularidad con un limpiador que no sea abrasivo. Use cuidados similares para el soporte y el trípode.

⚠️ ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la luz de trabajo esté desenchufada y completamente enfriada antes de intentar limpiarla.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de material y de fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal o daños por negligencia o accidente. El comprador original está cubierto por esta garantía y no es transferible. Antes de devolverlo su herramienta para almacenar la ubicación de la compra, por favor llame gratis a la línea de ayuda para las posibles soluciones.

LÍNEA DE AYUDA

Para preguntas acerca de este o cualquier otro producto **PowerSmith™** Llame gratuitamente al teléfono:

888-552-8665.

O visite nuestro sitio web: **www.powersmithproducts.com**

**POWER
SMITH**

WORK LIGHTS

Richpower Industries, Inc.
736 Hampton Road
Williamston, SC USA
www.richpowerinc.com